

Producto: Reflow  
 Familia: Productos  
 carrocería  
 Referencia: 100847  
 Envase: Paq. 5uds  
 Uds. Venta: 1 Paq.



## Descripción

Reflow es una solución innovadora para eliminar el daño producido por los excrementos de pájaros o la cal de agua en la pintura de los vehículos. No es necesario el uso de Pulidora.

## Características

Los excrementos de los pájaros, junto a los cambios de temperatura de la carrocería, dañan el nivel superior de la pintura del vehículos (capa de Barniz) provocando marcas opacas o grabados.

El nivel de daño o la gravedad de las marcas o los grabados pueden verse afectados por varios factores, incluida la composición del excremento del ave, el tiempo que ha permanecido en la pintura, la edad del vehículo y las condiciones climáticas.

Reflow ha sido desarrollado para ayudar a rectificar estas imperfecciones en la pintura.

Es una solución innovadora, rápida y fácil de usar, reduce el tiempo y el esfuerzo involucrados en las soluciones tradicionales. Más seguro de usar que métodos alternativos como el pulido a máquina.

Deja un acabado perfecto sin riesgo de defectos adicionales, incluidos hologramas y marcas de remolino.

Reflow se presenta en sobres de uso individual. Estos paquetes aportan transferencia térmica que se activan mediante el añadido de agua. Calientan la pintura a una temperatura específica, que retienen durante un período de tiempo específico, creando las condiciones óptimas para que la pintura se ablande y rellene las marcas opacas o grabados causados por los excrementos de las aves.

## Modo de empleo

1. Lave y seque el vehículo para eliminar todo rastro de los excrementos. Abra la parte superior del paquete por donde se indica.
2. Agregue 40 ml de agua y doble la parte superior del paquete dos veces.
3. Retire la etiqueta adhesiva desprendible del orificio de ventilación y reutilícela para cerrar el pliegue en la parte superior del paquete. Precaución: el orificio de ventilación liberará vapor muy caliente.
4. Sosteniendo el paquete horizontalmente con los pulgares en el pliegue, mueva, durante 10 segundos, de izquierda a derecha y de arriba y abajo, para asegurarse que la almohadilla térmica interior está totalmente humedecida.
5. Coloque el sobre rápidamente sobre el área afectada con el orificio de ventilación en la parte superior y la almohadilla térmica sobre el defecto. Use las pestañas adhesivas suministradas para asegurar el paquete a la pintura.
6. Deje el paquete sin tocar en la pintura durante 30 minutos. Una vez enfriado, retire con cuidado y deseche el paquete en la basura general.
7. ¡Importante! Espere 10 minutos para que se fije la pintura antes de tocar o aplicar cualquier otro producto, ya que podrían producirse nuevas marcas.